

Программа "Кадет–Вентфасад". Новое в версии 4.50.

1. Добавлена функция *"Редактор кассет"* в команде "Вид кассет". Позволяет задать в диалоговом окне нестандартные размеры бортов выбранных кассет и/или задать угловые отвороты для любой грани.
2. В команде *"Штриховка плит"* добавлена возможность создания отдельной штриховки кассет с разными размерами бортов.
3. Добавлен ограничивающий знак *"Маяк правый"*. Добавлен ограничивающий знак *"Температурный разрыв подсистемы"*. Аналогичен обычному разрыву, но действует только на подсистему (без облицовки).
4. В команду "Карты раскроя листов" (дополнение по раскрою) добавлен *раскрой керамогранита* и *натурального камня* в табличном виде.
5. Добавлена функция *"Показать ширину направляющих"* в команду "Анализ элементов", позволяющая задать отображение направляющих в виде полосы заданной ширины, а не в виде тонких линий. См. команду "Анализ элементов" в справке.
6. Добавлено *ленточное меню* программы.
7. Добавлена возможность вызова *контекстной справки* по командам. Вызывается нажатием клавиши F1 во время запросов в командной строке или нажатием кнопки "Справка" в диалоговом окне. Возможен вызов контекстной справки в ленточном меню (см. пункт "Вызов справки" в справке).
8. Доработана команда *"Секущие размеры"* в плане работы с блоками. Теперь возможна простановка размеров по точкам вставки блоков. Применимо для создания размеров по кронштейнам.
9. Добавлена возможность подсчёта *фасадных заклёпок* крепления панелей из фиброцемента отдельно по каждому цвету панелей.
10. Добавлен ограничивающий знак *"Внешний угол"* и возможность расстановки дополнительных элементов на внешних углах фасада и задания отличного от основного максимального шага кронштейнов на направляющих в угловой зоне. В настройках подбора систем добавлены новые пункты по внешним углам. Подробнее см. в справке и замечаниях по применению систем.
11. Добавлена возможность *раскладки плит со смещением рядов* (вразбежку) и расстановки подсистемы под такую раскладку.
12. Добавлена возможность прямой передачи данных любой таблицы, создаваемой программой, в приложение *Microsoft Excel* или LibreOffice Calc. Для вывода данных необходимо включить поле "Экспорт данных" в диалоговом окне создания таблиц. Подробнее см. в справке, пункт "Таблицы – Экспорт данных".
13. В команде "Обозначение исключений" добавлена возможность *множественного выбора* задающих исключения контуров (опция "Несколько").
14. Добавлена возможность создания и вставки *штучных элементов* в команде "Вставка элементов – Доборные элементы". Далее подсчитанное количество элементов в штуках выводится в спецификации материалов.
15. Добавлена возможность *сохранения заданных параметров проекта* и последующей загрузки сохранённых параметров в команде "Установки проекта".